




Find us on: 

SUNBURST[®] QBL LED



INSTRUCTIONS FOR USE
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Sunburst - Instructions for Use

Instructions for use and maintenance - Disconnect the Sunburst from power source before servicing or cleaning.



PRECAUTIONS

ALL PESTWEST® FLYING INSECT MANAGEMENT SYSTEMS ARE FULLY INSULATED CLASS I APPLIANCES, NEVERTHELESS, SENSIBLE PRECAUTIONS SHOULD BE OBSERVED.

- **Disconnect the Sunburst from power source before servicing or cleaning.**
- **Keep out of reach of children.**
- **The QBL LED bulb emits ultraviolet light in the UVA spectrum at a wavelength of 365 nm. Prolonged exposure at close range may be harmful to skin and eyes; avoid direct or extended contact.**
- **Do not install where dangerous concentrations of flammable gases or dusts are likely to occur.**
- **Ensure the Sunburst is properly grounded.**
- **If the power supply cord is damaged, it must be replaced by PestWest.**
- **Ensure that operators have an adequate and secure working platform, when working on the Sunburst.**
- **Do not allow the glue board to become over-filled with dead insects. Regularly assess the glue board for insect activity. Change at regular intervals as required by the catch or at least every 6-8 weeks. Use only the PestWest replacement glue board.**
- **The Sunburst is designed for indoor use only.**
- **Not suitable for use in barns, stables and similar locations.**
- **To maintain the attractive appearance of the Sunburst, wipe down and clean as often as required. Use a cloth dampened with water and detergent or a proprietary cleaner. Do not use scouring pads or abrasives.**

PRODUCT DESCRIPTION

All PestWest systems are made using the highest quality materials. The bodywork of the Sunburst is made of conformal polyester powder-coated finish over a Zintec (rust-resistant) chassis.

The Sunburst is fitted with a QBL LED 10W E27 bulb with a peak wavelength of 365nm. This bulb is made with the familiar form factor used in conventional compact fluorescent bulbs. The bulb contains 6 strings of 10 LEDs, which allow it to emit light in 360°. Using a large number of LED emitters (60 per bulb) make it possible to run each LED chip at a softer intensity without compromising the total UVA output, and provides a superior flying insect catching performance. With its improved energy efficiency the bulb consumes only 10W of power, compared to 20W for the equivalent fluorescent E27 bulb.

The Sunburst contains a PestWest glue board coated with an adhesive which is specifically formulated for use with the QBL LED 365nm E27 10W Bulb to optimize fly capture and hold. Do NOT use any other glue board.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

VOLTAGE RANGE	100-240V
FREQUENCY RANGE	50-60Hz
POWER CONSUMPTION (@230V 50Hz)	10W
INGRESS PROTECTION RATING	20
CLASSIFICATION	CLASS 1
AMBIENT OPERATING TEMPERATURES	32°F to 104°F
AREA OF COVERAGE	375ft ² to 430ft ²
REPLACEMENT GLUE BOARD (1 QTY)	135-000049 (PK3 White), 135-000074 (PK3 Black) 135-000179 (PK3 Translucent)
REPLACEMENT BULB (1 QTY)	130-000340 (QBL LED 365nm E27 10W BULB 100-240V), 130-000341 Shatter resistant
MOUNTING METHOD	WALL MOUNTED OR FREE STANDING
SUNBURST DIMENSIONS	W: 230mm X H: 310mm X D: 100mm (W: 9.05" X H: 12.2" X D: 3.9")
WEIGHT	1.8KG (3.97LBS) UNBOXED

UNPACKING YOUR SUNBURST

Each Sunburst is carefully inspected and packed before leaving our factory. Before discarding the outer carton, examine for obvious evidence of transport damage. Remove the Sunburst and pay particular attention to the removal of all packing materials before installation.

MODE OF OPERATION

Electrical flying insect systems operate on the principle that most flying insects are attracted to light, particularly to the ultraviolet (UVA) end of the light spectrum. Since insects are still active and will fly at night, the Sunburst should be left operating 24/7/365.

PLACEMENT

The efficacy of the Sunburst can be affected by the intensity of other light sources (ambient light and daylight). Place the Sunburst where competition from other light sources is minimal. Within food areas, place the Sunburst greater than 10 feet from food preparation surfaces or exposed food. Place to attract flying insects away from sensitive areas.

Assess where flies aggregate and place the Sunburst in that area. Place the Sunburst where flying insects gain access (exterior windows and doors as well as dumpster and compactor areas). Place the Sunburst where easily reached. Do not place over or near working machinery where access may be difficult or dangerous.

Scan to discover more.



ELECTRICAL SUPPLY

The Sunburst is supplied with a removable 2m (6.5ft) power cord, terminated in a connector to match the local electricity supply. The Sunburst operates from a 100-240V 50-60Hz supply. To extend the input power cord, consult with a licensed electrician.

INSTALLATION

The Sunburst is designed to be used either free standing on a flat surface or wall mounted.

If wall mounting the Sunburst, mark the necessary drill points onto the mounting surface. Drill to a depth of 40mm (1 5/8") using a 5.5mm (7/32") drill bit. Place the plastic anchors into the wall and then drive a screw into each plastic anchor. Leave the head of each screw approximately 10mm (1/3") from the wall.

The Sunburst will hook over the screws per the keyhole feature. Note: If the wall is drywall or stud partition, suitable hardware must be used to ensure the Sunburst is secure. Once the Sunburst is installed, remove the release paper from the glue board (see section "**CHANGING THE GLUE BOARD**"), and turn the power on.

CLEANING AND MAINTENANCE

To maintain the attractive appearance of the Sunburst, wipe down and clean as often as required. Always switch the Sunburst off for maintenance or cleaning. Use a cloth dampened with water and detergent or a proprietary cleaner. Do not use scouring pads or abrasives.

Sunburst - Instructions for Use

Instructions for use and maintenance - Disconnect the Sunburst from power source before servicing or cleaning.



The QBL LED bulb in the Sunburst should be changed once every 2 years. There is a label on the underside of the Sunburst to record the bulb change.


CHANGING THE GLUE BOARD

Always install PestWest glue boards to ensure peak performance. The Sunburst glue board has been developed in conjunction with the PestWest QBL LED bulb to provide optimal flying insect capture efficacy. Using any other glue board will negatively effect performance.

Regularly assess the glue board for insect activity. Glue boards should be changed when full or at least every 6-8 weeks.

Unplug the Sunburst before servicing. To remove the old glue board from the Sunburst, simply slide vertically out of the curved front cover.

See illustration below.



Carefully remove the release paper from the front face of the new glue board to reveal the glue surface. Ensuring the PestWest logo is orientated horizontally, slide the glue board into the rails on the rear of the curved front cover, ensuring that the glue surface is facing the bulb. The change is now complete.


CHANGING THE UV LED BULB



Unplug the Sunburst before servicing. LED bulbs are not like fluorescent bulbs. Therefore, failure to disconnect the Sunburst from power when removing or inserting the bulb is likely to irreparably damage the LEDs.

Unplug the Sunburst before servicing. Grasp the plastic base of the old bulb and unscrew counterclockwise until free from the socket. Remove the bulb from the trap.

See illustration below.



Installing the new LED bulb is the opposite of removal. Once the new bulb is inserted, restore power to the Sunburst.



REPLACEMENT GLUE BOARD & LED BULB

Glue board: 135-000074 (black), 135-000049 (white) and 135-000179 (translucent)
LED bulb: 130-000340 (QBL LED 365nm E27 10W Bulb 100-240V)
130-000341 shatter resistant

To ensure safe use and optimal performance, Use only authentic PestWest replacement parts.

WARRANTY

All PestWest flying insect systems include a 3-Year Warranty.



Sunburst - Instrucciones de uso

Instrucciones de uso y mantenimiento - Desconecte el Sunburst de la fuente de energía antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.



PRECAUCIONES

TODOS LOS SISTEMAS DE CONTROL DE INSECTOS VOLADORES PESTWEST® SON APARATOS TOTALMENTE AISLADOS DE CLASE I. SIN EMBARGO, DEBEN OBSERVARSE PRECAUCIONES RAZONABLES.

- **Desconecte el Sunburst de la fuente de energía antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.**
- **Manténgase fuera del alcance de los niños.**
- **La lámpara LED QBL emite luz ultravioleta en el espectro UVA con una longitud de onda de 365 nm. La exposición prolongada a corta distancia puede ser perjudicial para la piel y los ojos; evite el contacto directo o prolongado.**
- **No instale el dispositivo en lugares donde puedan producirse concentraciones peligrosas de gases o polvos inflamables.**
- **Asegúrese de que el Sunburst esté correctamente conectado a tierra.**
- **Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por PestWest.**
- **Asegúrese de que los operadores cuenten con una plataforma de trabajo adecuada y segura al trabajar con el Sunburst.**
- **No permita que la lámina adhesiva se llene en exceso de insectos muertos. Evalúe regularmente la lámina adhesiva para monitorear la actividad de insectos. Reemplácela a intervalos regulares según la cantidad de captura o al menos cada 6-8 semanas. Use únicamente la lámina adhesiva de repuesto de PestWest.**
- **El Sunburst está diseñado únicamente para uso en interiores.**
- **No es apto para su uso en graneros, establos u otros lugares similares.**

- **Para mantener la apariencia atractiva del Sunburst, límpielo con la frecuencia necesaria. Utilice un paño humedecido con agua y detergente o un limpiador especializado. No utilice estropajos ni productos abrasivos.**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Todos los sistemas PestWest están fabricados con materiales de la más alta calidad. La estructura del Sunburst está hecha con un chasis de Zintec (resistente a la corrosión) recubierto con pintura de poliéster conformado en polvo.

El Sunburst está equipado con una bombilla LED QBL de 10W E27 con una longitud de onda pico de 365 nm. Esta bombilla mantiene el formato familiar utilizado en las bombillas fluorescentes compactas convencionales. Contiene 6 hileras de 10 LEDs, lo que le permite emitir luz en 360°. El uso de una gran cantidad de emisores LED (60 por bombilla) permite operar cada chip LED a una intensidad más suave sin comprometer la emisión total de luz UVA, lo que mejora significativamente el rendimiento de captura de insectos voladores. Gracias a su eficiencia energética, la bombilla consume solo 10W, en comparación con los 20W de una bombilla fluorescente E27 equivalente.

El Sunburst incluye una lámina adhesiva PestWest cubierta con un adhesivo formulado específicamente para su uso con la bombilla QBL LED 365nm E27 10W, optimizando así la captura y retención de insectos. NO utilice ninguna otra lámina adhesiva.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RANGO DE VOLTAJE	100-240V
RANGO DE FRECUENCIA	50-60Hz
CONSUMO DE ENERGÍA (@230V 50HZ)	10W
GRADO DE PROTECCIÓN	20
CLASIFICACIÓN	CLASE 1
TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN	32°F A 104°F (0°C A 40°C)
ÁREA DE COBERTUR	375FT ² a 430FT ² (35 a 40 M ²)
LÁMINA ADHESIVA DE REPUESTO (1 UNID.)	135-000049 (PK3 BLANCO), 135-000074 (PK3 NEGRO), 135-000179 (PK3 TRANSLÚCIDA)
BOMBILLO DE REPUESTO (1 UNID.)	130-000340 (QBL LED 365NM E27 10W 100-240V) 130-000341 SHATTER RESISTANT
MÉTODO DE INSTALACIÓN	MONTAJE EN PARED O INDEPENDIENTE (DE PIE)
DIMENSIONES DEL SUNBURST	An: 230mm X Al: 310mm X Prof: 100mm (An: 9.05" X Al: 12.2" X
PESO	1.8KG (3.97LBS) SIN EMPAQUE

DESEMBALAJE DE SU SUNBURST

Cada Sunburst se inspecciona y empaqueta cuidadosamente antes de salir de fábrica. Antes de desechar la caja exterior, revise si

hay señales evidentes de daños durante el transporte. Retire el Sunburst y asegúrese de quitar todos los materiales de embalaje antes de la instalación.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

Los sistemas eléctricos para insectos voladores funcionan bajo el principio de que la mayoría de los insectos voladores se sienten atraídos por la luz, especialmente por la luz ultravioleta (UVA). Como los insectos continúan activos y volando durante la noche, el Sunburst debe permanecer encendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año.

UBICACIÓN

La eficacia del Sunburst puede verse afectada por la intensidad de otras fuentes de luz (luz ambiental y luz natural). Coloque el Sunburst en un lugar donde la competencia con otras fuentes de luz sea mínima. En áreas de alimentos, instale el Sunburst a más de 3 metros (10 pies) de las superficies de preparación de alimentos o alimentos expuestos. Ubíquelo para atraer a los insectos voladores lejos de áreas sensibles.

Identifique dónde tienden a agruparse las moscas y coloque el Sunburst en esa zona. Instale el Sunburst cerca de los puntos de acceso de los insectos voladores (ventanas exteriores, puertas, áreas de basura o compactadores). Ubique el Sunburst donde sea fácil de alcanzar. No lo coloque sobre ni cerca de maquinaria en funcionamiento, donde el acceso pueda ser difícil o peligroso.



Escanee para descubrir más.

SUMINISTRO ELÉCTRICO

El Sunburst se suministra con un cable de alimentación desmontable de 2 metros (6.5 pies), terminado en un conector compatible con el suministro eléctrico local. El Sunburst opera con una alimentación de 100-240V, 50-60Hz. Para extender el cable de alimentación, consulte con un electricista autorizado.

INSTALACIÓN

El Sunburst está diseñado para usarse de forma independiente sobre una superficie plana o montado en la pared.

Si va a montar el Sunburst en la pared, marque los puntos de perforación sobre la superficie de montaje. Perfore a una profundidad de 40 mm (1 5/8") usando una broca de 5.5 mm (7/32"). Inserte los tacos plásticos en la pared y luego atornille un tornillo en cada taco. Deje la cabeza de cada tornillo a unos 10 mm (1/3") de la pared.

Sunburst - Instrucciones de uso

Instrucciones de uso y mantenimiento - Desconecte el Sunburst de la fuente de energía antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.



El Sunburst se colgará sobre los tornillos utilizando las ranuras tipo ojo de cerradura. Nota: Si la pared es de panel de yeso o tablaroca, debe utilizarse herraje adecuado para asegurar el Sunburst de forma segura. Una vez instalado, retire el papel protector de la lámina adhesiva (ver sección "**CAMBIO DE LA LÁMINA ADHESIVA**"), y encienda el dispositivo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Para mantener la apariencia atractiva del Sunburst, límpielo con la frecuencia necesaria. Siempre apague el Sunburst antes de realizar mantenimiento o limpieza. Utilice un paño humedecido con agua y detergente o un limpiador especializado. No utilice estropajos ni productos abrasivos. La bombilla LED QBL del Sunburst debe reemplazarse una vez cada 2 años. En la parte inferior del Sunburst hay una etiqueta donde se puede registrar la fecha del cambio de bombilla.

CAMBIO DE LA LÁMINA ADHESIVA

Utilice siempre láminas adhesivas de PestWest para garantizar el máximo rendimiento. La lámina adhesiva del Sunburst ha sido desarrollada específicamente junto con la bombilla LED QBL de PestWest para ofrecer una eficacia óptima en la captura de insectos voladores. El uso de cualquier otra lámina adhesiva afectará negativamente el desempeño del dispositivo.

Evalúe regularmente la lámina adhesiva para verificar la actividad de insectos. Las láminas deben reemplazarse cuando estén llenas o, como mínimo, cada 6 a 8 semanas. Desconecte el Sunburst antes de realizar cualquier mantenimiento. Para retirar la lámina usada, simplemente deslícela hacia arriba desde la cubierta frontal curva.

Consulte la ilustración a continuación.



Retire cuidadosamente el papel protector del frente de la nueva lámina adhesiva para exponer la superficie con pegamento. Asegurándose de que el logotipo de PestWest esté orientado horizontalmente, deslice la lámina adhesiva en los rieles ubicados en la parte trasera de la cubierta frontal curva, asegurándose de que la superficie adhesiva quede orientada hacia la bombilla. El cambio está completo.


CAMBIO DE LA BOMBILLA LED UVA



Desconecte el Sunburst antes de realizar cualquier mantenimiento. Las bombillas LED no funcionan como las bombillas fluorescentes. Por lo tanto, no desconectar el Sunburst de la corriente al retirar o instalar la bombilla puede dañar irreversiblemente los LEDs.

Desconecte el Sunburst antes de realizar el mantenimiento. Sujete la base plástica de la bombilla usada y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se libere del casquillo. Retire la bombilla del dispositivo.

Consulte la ilustración a continuación.



La instalación de la nueva bombilla LED se realiza en sentido contrario al retiro. Una vez que la bombilla esté colocada, vuelva a conectar el Sunburst a la corriente.


LÁMINA ADHESIVA Y BOMBILLO LED DE REPUESTO

Lámina adhesiva: 135-000074 (negro), 135-000049 (blanco) y 135-000179 (translúcida)
Bombillo LED: 130-000340
(Bombillo QBL LED 365nm E27 10W 100-240V)


Para garantizar un uso seguro y un rendimiento óptimo, utilice únicamente repuestos originales de PestWest.

GARANTÍA

Todos los sistemas para insectos voladores de PestWest incluyen una garantía de 3 años.



NO A ESCALA



Sunburst - Instructions d'utilisation

Instructions d'utilisation et d'entretien - Débranchez le Sunburst de la source d'alimentation avant toute intervention ou tout nettoyage..



PRECAUTIONS

TOUS LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE DES INSECTES VOLANTS DE PESTWEST® SONT DES APPAREILS DE CLASSE I ENTIÈREMENT ISOLÉS. CEPENDANT, DES PRÉCAUTIONS DE BON SENS DOIVENT ÊTRE OBSERVÉES.

- **Débranchez le Sunburst de la source d'alimentation avant toute intervention ou nettoyage.**
- **Tenez hors de portée des enfants.**
- **L'ampoule DEL QBL émet une lumière ultraviolette dans le spectre UVA à une longueur d'onde de 365 nm. Une exposition prolongée à courte distance peut être nocive pour la peau et les yeux; évitez tout contact direct ou prolongé.**
- **Ne pas installer dans des endroits où des concentrations dangereuses de gaz ou de poussières inflammables sont susceptibles de se produire.**
- **Assurez-vous que le Sunburst est correctement mis à la terre.**
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par PestWest.**
- **Assurez-vous que les opérateurs disposent d'une plateforme de travail adéquate et sécuritaire lorsqu'ils interviennent sur le Sunburst.**
- **Ne laissez pas la plaque adhésive se remplir excessivement d'insectes morts. Vérifiez régulièrement l'activité des insectes sur la plaque. Remplacez-la à intervalles réguliers selon la quantité d'insectes capturés, ou au moins toutes les 6 à 8 semaines. Utilisez uniquement les plaques adhésives de rechange PestWest.**
- **Le Sunburst est conçu uniquement pour une utilisation à l'intérieur.**
- **Non adapté à une utilisation**

dans les granges, étables ou endroits similaires.

- **Pour maintenir l'apparence attrayante du Sunburst, nettoyez-le aussi souvent que nécessaire. Utilisez un chiffon humide avec de l'eau et un détergent ou un nettoyant spécialisé. N'utilisez pas de tampons à récurer ni de produits abrasifs.**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Tous les systèmes PestWest sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité. La structure du Sunburst est composée d'un châssis en Zintec (résistant à la rouille) recouvert d'un revêtement en poudre de polyester conforme.

Le Sunburst est équipé d'une ampoule DEL QBL de 10W E27 avec une longueur d'onde maximale de 365nm. Cette ampoule adopte le format habituel des ampoules fluorescentes compactes conventionnelles. L'ampoule contient 6 rangées de 10 DEL, permettant une diffusion lumineuse à 360°.

L'utilisation d'un grand nombre d'émetteurs DEL (60 par ampoule) permet de faire fonctionner chaque puce DEL à une intensité réduite, sans compromettre la sortie totale d'UVA, offrant ainsi une performance supérieure de capture d'insectes volants. Grâce à son efficacité énergétique améliorée, l'ampoule ne consomme que 10W d'électricité, comparativement à 20W pour une ampoule fluorescente E27 équivalente.

Le Sunburst contient une plaque adhésive PestWest recouverte d'un adhésif spécialement formulé pour être utilisé avec l'ampoule QBL DEL 365nm E27 10W afin d'optimiser la capture et la rétention des mouches. N'utilisez aucune autre plaque adhésive.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de tension	100-240V
Plage de fréquence	50-60Hz
Consommation électrique (@230V 50Hz)	10W
Indice de protection	20
Classification	Classe 1
Température ambiante de fonctionnement	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Surface de couverture	35 à 40 m² (375 à 430 pi²)
Plaque adhésive de rechange (1 unité)	135-000074 (PK3 Noire) 135-000049 (PK3 Blanche) 135-000179 (PK3 Translucide)
Ampoule de rechange (1 unité)	130-000340 (QBL LED 365nm E27 10W BULB 100-240V) 130-000341 résistant à la casse
Méthode d'installation	Fixation murale ou sur surface plane
Dimensions du Sunburst	L: 230mm X H: 310mm X P: 100mm (L: 9.05" X H: 12.2" X P: 3.9")
Poids	1,8 kg (3,97 lb) sans emballage

DÉBALLAGE DE VOTRE SUNBURST

Chaque Sunburst est soigneusement inspecté et emballé avant de quitter notre usine. Avant de jeter la boîte extérieure, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles dus au transport. Retirez le Sunburst de l'emballage en prenant soin de bien retirer tous les matériaux de protection avant l'installation.

MODE DE FONCTIONNEMENT

Les systèmes électriques pour insectes volants fonctionnent selon le principe que la plupart des insectes volants sont attirés par la lumière, en particulier par le spectre ultraviolet (UVA). Comme les insectes demeurent actifs et volants la nuit, le Sunburst doit rester en fonction 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par année.

EMPLACEMENT

L'efficacité du Sunburst peut être influencée par l'intensité d'autres sources lumineuses (lumière ambiante et lumière du jour). Installez le Sunburst dans un endroit où la compétition lumineuse est minimale. Dans les zones alimentaires, placez le Sunburst à plus de 3 mètres (10 pieds) des surfaces de préparation ou des aliments exposés. Positionnez-le de manière à attirer les insectes volants loin des zones sensibles.

Identifiez les endroits où les mouches ont tendance à s'accumuler et installez le Sunburst à ces emplacements. Placez-le près des points d'accès des insectes volants (fenêtres et portes extérieures, ainsi que les zones de bennes à ordures ou de compacteurs). Assurez-vous que le Sunburst soit facilement accessible. Ne pas l'installer au-dessus ou à proximité de machines en fonctionnement, là où l'accès pourrait être difficile ou dangereux.



Scannez pour en savoir plus.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Le Sunburst est fourni avec un câble d'alimentation amovible de 2 m (6,5 pi), muni d'un connecteur compatible avec le réseau électrique local. Le Sunburst fonctionne avec une alimentation de 100 à 240 V, 50-60 Hz. Pour prolonger le câble d'alimentation, consultez un électricien certifié.

INSTALLATION

Le Sunburst est conçu pour une installation autonome sur une surface plane ou pour un montage mural. Pour le montage mural, marquez les points de perçage nécessaires sur la surface de fixation. Percez à une profondeur de 40 mm (1 5/8 po) à l'aide d'une mèche de 5,5 mm (7/32 po). Insérez les ancrages de plastique, puis vissez une vis dans chacun d'eux. Laissez la

Sunburst - Instructions d'utilisation

Instructions d'utilisation et d'entretien - Débranchez le Sunburst de la source d'alimentation avant toute intervention ou tout nettoyage..



tête de chaque vis dépasser d'environ 10 mm (1/3 po) du mur. Le Sunburst s'accrochera sur les vis grâce à son système de fente en trou de serrure.

Remarque : Si le mur est en gypse ou à ossature, utilisez les ancrages appropriés pour assurer une fixation sécuritaire. Une fois le Sunburst installé, retirez le papier protecteur de la plaque adhésive (voir la section « **REPLACEMENT DE LA PLAQUE ADHÉSIVE** »), puis mettez l'appareil sous tension.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour conserver l'apparence attrayante du Sunburst, nettoyez-le aussi souvent que nécessaire. Toujours éteindre l'appareil avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien. Utilisez un chiffon humide avec de l'eau et du détergent ou un nettoyant spécialisé. N'utilisez pas de tampons à récurer ni de produits abrasifs.


L'ampoule DEL QBL du Sunburst doit être remplacée tous les deux ans. Une étiquette située sous l'appareil permet d'inscrire la date de remplacement de l'ampoule.

REPLACEMENT DE LA PLAQUE ADHÉSIVE

Utilisez toujours les plaques adhésives PestWest pour garantir un rendement optimal. La plaque adhésive du Sunburst a été développée en collaboration avec l'ampoule DEL QBL de PestWest afin d'offrir une efficacité maximale de capture des insectes volants. L'utilisation de toute autre plaque adhésive nuira au rendement de l'appareil.


Vérifiez régulièrement la plaque pour détecter toute activité d'insectes. Elle doit être remplacée lorsqu'elle est pleine ou, au minimum, toutes les 6 à 8 semaines. Débranchez le Sunburst avant toute intervention. Pour retirer la plaque usée, il suffit de la faire glisser vers le haut à partir du couvercle avant courbé.

Voir l'illustration ci-dessous.




Retirez soigneusement le papier protecteur de la face avant de la nouvelle plaque adhésive pour exposer la surface collante. En vous assurant que le logo PestWest est orienté horizontalement, insérez la plaque dans les glissières situées à l'arrière du couvercle avant courbé, en veillant à ce que la surface adhésive soit orientée vers l'ampoule. Le remplacement est maintenant terminé.

REPLACEMENT DE L'AMPOULE DEL UVA



Débranchez le Sunburst avant l'entretien. Saisissez la base en plastique de l'ampoule usée et dévissez-la dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle se libère de la douille. Retirez ensuite l'ampoule du piège.

Voir l'illustration ci-dessous.



L'installation de la nouvelle ampoule DEL s'effectue en sens inverse du retrait. Une fois la nouvelle ampoule insérée, rebranchez le Sunburst à l'alimentation électrique.

PLAQUE ADHÉSIVE ET AMPOULE DEL DE REMPLACEMENT


Plaques adhésives : 135-000074 (noire), 135-000049 (blanche) et 135-000179 (translucide)

Ampoule DEL : 130-000340 (Ampoule QBL DEL 365nm E27 10W 100-240V)
130-000341 résistant à la casse


Pour un fonctionnement sécuritaire et un rendement optimal, utilisez uniquement des pièces de rechange authentiques PestWest.

GARANTIE

Tous les systèmes de contrôle des insectes volants de PestWest sont couverts par une garantie de 3 ans.



NE PAS METTRE À L'ÉCHELLE






Find us on: in

SUNBURST[®]

INSTRUCTIONS FOR USE

**All PestWest flying insect management systems
include a 3-Year Warranty.**
(excludes LED lamps and glue boards)

Scan the QR code to register your 3-Year Warranty.



WARNING:
Cancer and/or Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

PestWest Electronics Ltd operates a quality
management fly trap certified to ISO 9001

PestWest USA LLC
7135 16th Street E, Suite 124 Sarasota, FL 34243
Tel: 941.358.1983 | Toll Free: 866.476.7378
Email: customerservice@pestwest.com

us.pestwest.com

Confidence in
Fly Control